

ideo



TESTIMENESTYJÄ
TM Rakennusmaailma 6/2018

LUKKOPONTTIVINYLI

ALUSTA JA OLOSUHTEET

Lattianpäällyste asennetaan kuivalle, kiinteälle ja tasaiselle alustalle, uivaksi lattiaksi. Tarkistetaan aluslattian suoruus: suurin sallittu poikkeama on ± 3 mm / 2000 mm. Tarvittaessa aluslattia oikaistaan tasoitteella tai levyttämällä. Lattianpäällyste voidaan asentaa betonille, levy- tai puulattiaan, muovimaton, linoleumin tai korkin päälle. Tekstiilimatto on poistettava. Vanha lattianpäällyste on puhdistettava huolellisesti. Tarkistetaan aluslattian kosteus: kiviainespinnaisten aluslattioiden suhteellisen kosteuden on oltava alle 85 % (RH). Laudat asennetaan valon suuntaisesti, ellei suunnitelmissa ole mainittu asennussuuntaa. Kaikkiin kiinteisiin rakenteisiin jätetään vähintään 5 mm liikuntavara. Mikäli lattia on yli 15 m leveä/pitkä, on se jaettava liikuntasaumalla. Liikuntasauva tulee aina eri huonetilojen välille. Lattianpäällystettä ei asenneta kiinteiden kalusteiden alle (esim. keittiökaapitot). Huoneen suhteellinen ilmankosteus on oltava asennuksen aikana ja sen jälkeen 30-65 %, ja huoneilman lämpötila vähintään +18 °C. Lattianpäällyste toimitetaan asennuskohteeseen ja tasaannutetaan avaamattomissa pakkauksissa vaakatasossa 2 vrk (48 tuntia) ennen asennustyön aloitusta. Lattialämmityksen päälle asennettaessa lattialämmityksen tulee olla toiminnassa vähintään 2 viikkoa, ja pintalämpötilan oltava ennen asennusta ja sen aikana +18...23 °C. Tämän jälkeen käyttölämpötilaa säädellään enintään 5 astetta vuorokaudessa. Pintalämpötilan maksimi on 27 °C.

ASENNUS

Aloitusta on lähdettävä vasemmalta oikealle suoraan aloitusseinästä. Jos tilan seinät eivät ole suorassa kulmassa, päätetään ennen asennusta mitä seinää vasten viistosti leikatut laudat sijoitetaan. Aloitetaan nurkasta ja asennetaan pontin pitkä kieleke huoneeseen päin. Jätetään vähintään 5 mm liikuntavara seinän ja ensimmäisen rivin väliin käyttämällä tarkoitukseen sopivia kiiloja. Taitetaan seuraava lauta vinosti edellisen päätyponnttiin ja painetaan lauta sen jälkeen alas. Jatkaetaan samalla

tavalla ensimmäinen rivi. Viimeinen lauta mitoitetaan ja seuraava rivi aloitetaan leikatulla palalla. Vierekkäisten lautojen limityksen on oltava vähintään 300 mm. Asennusta jatketaan nostamalla edellisen laudan päätyponnttia 30° jotta pitkän sivun pontti saadaan paikalleen (ensin päätyponntti, sitten pitkä sivu). Muistetaan lisätä kiiloja liikuntavaroihin työn edetessä. Läpiviennille on porattava halkaisijaltaan vähintään 5 mm suuremmat reiät. Viimeinen lautarivi sahataan oikean levyiseksi, huomioidaan 5 mm liikuntavara. Poistetaan asennuskiilat kun lattian asennus on valmis. Jalka-/liikuntasauvalistoja asennettaessa on huomioitava etteivät ne saa estää lattian elämistä, ts. ne eivät saa olla kiinni lattianpäällysteessä.

HOITO-OHJE

Käyttöönottopuhdistus: irtolika poistetaan. Pesu asennuksen jälkeen heikosti emäksisellä yleispuhdistusaineella.

YLLÄPITOPUHDISTUS

Suoritetaan miedolla yleispuhdistusaineella jonka pH-arvo on 6-8.

TAHRANPOISTO

Tahrat poistetaan mahdollisimman nopeasti neutraalilla yleispuhdistusaineella (pH 6-8). Öljy, väriliidut ja tussi poistetaan mineraalitärpätillä tai puhdistussprillä.

VAHAUS

Vahausta ei tarvita.

ENNAKOIVA HOITO

Sisäntulojen kohdalla käytetään ovimattoja (ei kumipohjainen) liankeräijinä. Kumipintaisista tavaroista tai jalkineista saattaa jäädä jälkiä vinyylin pintaan, joten niiden säilytys kenkätelineissä tai käytävämattojen päällä.



ideo



TESTIMENESTYJÄ
TM Rakennusmaailma 6/2018

VINYLGOLV MED KLICKSYSTEM

UNDERLAG OCH FÖRHÅLLANDEN

Golvet läggs flytande på ett torrt, fast och plant underlag. Kontrollera underlagets planhet: det får inte finnas ojämnheter på mer än ± 3 mm/2 000 mm. Vid behov jämnas underlaget ut med spackel eller skivor. Golvet kan läggas på betong, skiv- eller trägolv, ovanpå plastmatta, linoleum och kork. Textilmattor ska avlägsnas. Den gamla golvbeläggningen ska rengöras omsorgsfullt. Kontrollera undergolvet fuktighet: den relativa fuktigheten hos undergolv med yta av stenmaterial ska vara under 85 % (RH). Brädorna läggs i ljusets riktning om ingen installationsriktning anges i planeringen. Vid alla fasta inventarier lämnas en rörelsefog på minst 5 mm. Om golvet är över 15 meter brett/långt ska det delas av med en rörelsefog. En rörelsefog lämnas alltid mellan olika rum. Golvet läggs inte under fasta inventarier (till exempel köksskåp). Rummets relativa fuktighet ska vara 30–65 % under och efter läggningen, och rummets temperatur minst +18 °C. Golvet levereras till installationsobjektet och lagras plant i oöppnade emballage i två dygn (48 timmar) innan läggningen påbörjas för att få rätt temperatur. Vid installation ovanpå golvvärme ska golvvärmen ha varit påslagen i minst två veckor, och ytemperaturen vara +18–23 °C under och efter läggningen. Efter detta regleras driftstemperaturen med högst 5 grader per dygn. Ytemperaturen får vara högst 27 °C.

LÄGGNING

Golvet ska läggas från vänster till höger rakt från den vägg där läggningen startar. Om rummets väggar inte är vinkelräta bestämmer man innan läggningen mot vilken vägg de snett avsågade brädorna ska placeras. Börja i ett hörn och lägg fjädern – den långa utstickande delen – ut mot rummet. Lämna en rörelsefog på minst 5 mm mellan väggen och den första raden genom att använda för ändamålet lämpliga kilar. Placera följande bräda snett in i föregående brädas kortända och tryck därefter ner brädan. Fortsätt på samma sätt med hela den första raden. Kapa den sista brädan till rätt

längd och börja nästa rad med den avsågade biten. Brädornas ändskarvar förskjuts minst 300 mm vid läggning. Fortsätt läggningen genom att lyfta föregående brädas kortända 30° för att få långsidans not på plats (först kortändan, sedan långsidan). Kom ihåg att placera kilar i rörelsefogen i takt med att arbetet framskrider. För genomföringar borras hål som är minst 5 mm större i diameter än genomföringen. Såga den sista radens brädor till rätt bredd, och kom ihåg att lämna en rörelsefog på 5 mm. Ta bort distanskilarna när golvläggningen är klar. Vid montering av golv-/täcklister är det viktigt att se till att de inte hindrar golvet från att röra sig, det vill säga de får inte monteras fast i golvbeläggningen.

SKÖTSELANVISNINGAR

Rengöring före användning. Lös smuts avlägsnas. Tvätt med lätt alkaliskt allrengöringsmedel efter läggningen.

DAGLIG RENGÖRING

Golvet tvättas med ett mildt allrengöringsmedel med pH-värde 6–8.

FLÄCKBORTTAGNING

Fläckar avlägsnas så snabbt som möjligt med ett neutralt allrengöringsmedel (pH 6–8). Olja, färgkriter och tusch avlägsnas med lacknafta eller rengöringssprit.

VAXNING

Vaxning behövs inte.

FÖREBYGGANDE SKÖTSEL

Använd dörrmattor vid ingångsdörrarna (inte gummi-bottnade) för att samla upp smuts. Förvara föremål eller skor med gummiyta ovanpå mattorna eller i en skoställning, eftersom de kan lämna spår på vinylens yta.

