

PARVEKKEET JA TERASSIT

Ceresit-tuotteilla kestävä
lopputulos

Ceresit

RAKENNUSMATERIAALIN
M1
LUOKITUS

Kaikki Ceresit-vedeneristysjärjestelmät on
luokiteltu vähäpäästöisimpään M1-luokkaan



POHJUSTA
pohjusteella
Thomsit R766

KORJAA

Ceresit CN 76
Ceresit CN 91

**VESIERISTÄ
TIIVISTÄ**

Ceresit CL 50
Ceresit CL 89
Ceresit CL 525
Ceresit CL 86
Ceresit CL 87

**KIINNITÄ &
LAATOITA**

Ceresit CM 29
Ceresit CM 90

**SAUMAA &
TIIVISTÄ**

Ceresit CE 40
Ceresit CE 46
Ceresit CS 25



JÄRJESTELMÄN TYÖOHJE

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Alustan on oltava puhdas, luja kiinteä, kuiva ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista. Poista vanhat päällysteet, liima- ja tasoitejämmät. Puhdista alustat huolellisesti ja pohjusta imukykyiset alustat pohjusteella.

ALUSTAN KORJAUS

Kostuta perusbetoni ja tarkista kaadot. Käytä kaatojen korjauksiin CN 76 -tasoitetta ja kolojen korjaukseen CN 91 -tasoitetta.

VEDENERISTYS

Levitä Ceresit-vedeneristettä telalla, pensselillä tai lastalla, vahvista nurkat, kulmat ja levysaumot vahvistusnauhalla. Aseta nauha ensimmäiseen märkään vedeneriste-kerrokseen. Leikkaa tiivistyslaipasta hanakulmia, rasioita ja viemäriputkenjuuria varten sopivat kappaleet. Tiivistä ne vedeneristettä käyttäen. Lattiakaivon liitos tehdään ehjällä tiivistyslaipalla.

Tiivistä tilan sisä- ja ulkonurkat Ceresit CL 86 sisä- ja CL 87 ulkonurkkakappaleilla. Toinen vedeneristekerros voidaan levittää aikaisintaan puolen tunnin kuluttua ensimmäisestä. Kuivan CL 50 vedeneristekalvon paksuus tulee olla vähintään 0,5 mm.

LAATOITUS

Toisen vedeneristekerroksen tulee kuivua vähintään kaksi tuntia ennen laatoituksen aloittamista. Käytä laatoituksessa CM 29 -lattiakiinnityslaastia. Pystypinnat kiinnitetään joko CM 29 tai CM 90 kiinnityslaastilla. Varmista, että laatat kiinnittyvät laastiin sataprosenttisesti.

SAUMAUUS

Seinä: Saumaa laattojen välit saumauslaastilla.

Lattia:

Saumaa laattojen välit saumauslaastilla. Suosi lattiassa mahdollisuuksien mukaan harmaita sävyjä. Nurkka- ja kulmaliitokset sekä saniteettikalusteiden ja irto-osien kiinnitykset tulee tiivistää saniteettisilikonilla.