

Lattiamaaailma	12.8.2016 Lattianpäällysteiden aluslattian korjaustaulukko.										
Lattiamateriaali ja Olosuhteet asennuskohteessa	Alustan tasaisuusvaatimukset SisäRyl 2013	I-kerros, maavarainen betonilattia, kiviainepinta	I-kerros, koolinki-alapohja, lastulevy tai vaneripinta	I-kerros, koolinki-alapohja, lankkulattia	II-kerros, betoniväli­pohja, kiviaines­pinta	II-kerros, koolinki-väli­pohja, lastulevy tai vaneripinta	II-kerros, koolinki-väli­pohja, lankkulattia	Vanha alustaan liimattu mattot.	Vanha kelluva /uiva pintamateriaali	Vanha Mosaikkiparketti	Klinkkeri ja kivi lattiat
<p>Olosuhteiden vaatimukset ennen asennusta, sen aikana ja sen jälkeen huonetilan olosuhteet ovat seuraavat:</p> <p>-lattian pintalämpötila 15...27C astetta -ilmän lämpötila 18...24C astetta -ilmän suhteellinen kosteus</p> <p>Laminaatilla 30...75 RH %. Parketilla 35-60%. Lattialämmityksen käytönaikainen lämpötilavaihtelu max. 5 astetta/vrk.</p>	<p>Alustan sallitut tasaisuuspoikkeamat. Mittapituus 2000mm L</p> <p>Luokka 1 +/-2mm Hammas­tuus 0mm</p> <p>Luokka 2 +/-3mm Hammas­tuus 0mm.</p> <p>Alustabetonin suhteellisen kosteuden enimmäisarvo päällystys hetkellä max. RH 75% . (porareikämittaus 1-3cm)</p> <p>Taulukko 753:T4. (0,4xA)</p>	<p>Poista sementti­liima ja irtoaines betonin pinnalta, korjaa halkeamat ja hammas­tuukset. Pohjustus R766</p> <p>Tasoitus XXL tai DX tasoiteella</p>	<p>Tarkasta alustan kiinteys ja joustamattomuus sekä korjaa narisevat rakenteet, Levykohtaiset tasoerot hiotaan pois. Lattiakipsilevyt pohjustus R766 ja tasoitus XXL tai DX tasoiteella. Puiselle tai puupohjaiselle alustalle ei laiteta muovikalvoa. Mikäli tasoite tai asekeläänieristys muodostaa tiiviin kerroksen, järjestä alusrakenteen tuuletus hyvin.</p>	<p>Tarkasta alustan kiinteys ja joustamattomuus sekä korjaa narisevat rakenteet. Puiselle tai puupohjaiselle alustalle ei laiteta muovikalvoa. Mikäli tasoite tai asekeläänieristys muodostaa tiiviin kerroksen, järjestä alusrakenteen tuuletus hyvin.</p>	<p>Poista sementti­liima ja irtoaines betonin pinnalta, korjaa halkeamat ja hammas­tuukset. Pohjustus R766</p> <p>Tasoitus XXL tai DX tasoiteella.</p>	<p>Tarkasta alustan kiinteys ja joustamattomuus sekä korjaa narisevat rakenteet, Levykohtaiset tasoerot hiotaan pois. Lattiakipsilevyt pohjustus R766 ja tasoitus XXL tai DX tasoiteella. Puiselle tai puupohjaiselle alustalle ei laiteta muovikalvoa. Mikäli tasoitekerros tai asekeläänieristys muodostaa tiiviin kerroksen, järjestä alusrakenteen tuuletus hyvin.</p>	<p>Tarkasta alustan kiinteys ja joustamattomuus sekä korjaa narisevat rakenteet. Puiselle tai puupohjaiselle alustalle ei laiteta muovikalvoa. Mikäli tasoite tai asekeläänieristys muodostaa tiiviin kerroksen, järjestä alusrakenteen tuuletus hyvin.</p>	<p>Vanha alustaan liimattu muovimatto ensisijaisesti poistettava. Tekstiili kokolattiamatot poistettava.</p>	<p>Ei ole tasoitus­kel­poinen alusta. Poista vanha Korjaa alusta edellä kuvattujen rakenteiden edellyttämällä tavalla.</p>	<p>Ei ole tasoitus­kel­poinen alusta. Poista vanha mosaikkiparketti. Pohjustus R766. Täytöt RS88. Tasoitus XXL tai DX tasoiteella.</p>	<p>Tarkasta laattojen kiinnitys. Puhdistus ja pesu. Kiinnitä tai poista irronneet laatat. Pohjustus CT 19. Täytöt RS 88. Tasoitus XXL tai DX tasoiteella.</p>
<p>TARKASTA RAKENTEET JA RATKAISUT AINA PAIKAN PÄÄLLÄ. TÄMÄ VALINTATAULUKKO ON VIITTEELLINEN.</p>											