

| Lattiamaaailma | 22.1.2019 Lattianpäällysteiden aluslattian korjaustaulukko. | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| Lattiamateriaali ja Olosuhteet asennuskohteessa | Alustan tasaisuusvaatimukset SisäRyl 2013 | I-kerros, maavarainen betonilattia, kiviainepinta | I-kerros, koolinki-alapohja, lastulevy tai vaneripinta | I-kerros, koolinki-alapohja, lankkulattia | II-kerros, betoniväli-pohja, kiviaines-pinta | II-kerros, koolinki-väli-pohja, lastulevy tai vaneripinta | II-kerros, koolinki-väli-pohja, lankkulattia | Vanha alustaan liimattu mattot. | Vanha kelluva /uiva pintamateriaali | Vanha Mosaiikkiparketti | Klinkkeri ja kivi lattiat |
| <p>Olosuhteiden vaatimukset ennen asennusta, sen aikana ja sen jälkeen huonetilan olosuhteet ovat seuraavat:</p> <p>-lattian pintalämpötila 15...27C astetta -ilmän lämpötila 18...24C astetta -ilmän suhteellinen kosteus</p> <p>Laminaatilla 30...75 RH %. Parketilla 35-60%. Lattialämmityksen käytönaikainen lämpötilavaihtelu max. 5 astetta/vrk.</p> | <p>Alustan sallitut tasaisuuspoikkeamat. Mittapituus 2000mm L</p> <p>Luokka 1 +/-2mm Luokka 2 +/-3mm</p> <p>Hammastus 0mm. Hammas-tus 0mm. Alustabetonin suhteellisen kosteuden enimmäisarvo päällystys hetkellä max. RH 75% . (porareikämittaus 1-3cm) Taulukko 753:T4. (0,4xA)</p> | <p>Poista sementtiiliima ja irtoaines betonin pinnalta, korjaa halkeamat ja hammastukset. Pohjustus R766</p> <p>Tasoitus XXL, DX tai CN70 tasoiteella</p> | <p>Tarkasta alustan kiinteys ja joustamattomuus sekä korjaa narisevat rakenteet, Levykohtaiset tasoerot hiotaan pois.</p> <p>Lattiakipsilevyt pohjustus R766 ja tasoitus XXL, DX tai CN70 tasoiteella.</p> <p>Puiselle tai puupohjaiselle alustalle ei laiteta muovikalvoa. Mikäli tasoitekerros tai asekeläänieristys muodostaa tiiviin kerroksen, järjestä alusrakenteen tuuletus hyvin.</p> | <p>Tarkasta alustan kiinteys ja joustamattomuus sekä korjaa narisevat rakenteet. Puiselle tai puupohjaiselle alustalle ei laiteta muovikalvoa. Mikäli tasoitekerros tai asekeläänieristys muodostaa tiiviin kerroksen, järjestä alusrakenteen tuuletus hyvin.</p> | <p>Poista sementtiiliima ja irtoaines betonin pinnalta, korjaa halkeamat ja hammastukset. Pohjustus R766</p> <p>Tasoitus XXL, DX tai CN70 tasoiteella.</p> | <p>Tarkasta alustan kiinteys ja joustamattomuus sekä korjaa narisevat rakenteet, Levykohtaiset tasoerot hiotaan pois.</p> <p>Lattiakipsilevyt pohjustus R766 ja tasoitus XXL, DX tai CN70 tasoiteella.</p> <p>Puiselle tai puupohjaiselle alustalle ei laiteta muovikalvoa. Mikäli tasoitekerros tai asekeläänieristys muodostaa tiiviin kerroksen, järjestä alusrakenteen tuuletus hyvin.</p> | <p>Tarkasta alustan kiinteys ja joustamattomuus sekä korjaa narisevat rakenteet. Puiselle tai puupohjaiselle alustalle ei laiteta muovikalvoa. Mikäli tasoitekerros tai asekeläänieristys muodostaa tiiviin kerroksen, järjestä alusrakenteen tuuletus hyvin.</p> | <p>Vanha alustaan liimattu muovimatto ensisijaisesti poistettava. Tekstiili kokolattiamatot poistettava.</p> | <p>Ei ole tasoituskel-poinen alusta. Korjaa alusta edellä kuvattujen rakenteiden edellyttämällä tavalla.</p> | <p>Ei ole tasoituskel-poinen alusta. Poista vanha mosaiikkiparketti. Pohjustus R766. Täytöt RS88. Tasoitus XXL, DX tai CN70 tasoiteella.</p> | <p>Tarkasta laattojen kiinnitys. Puhdistus ja pesu. Kiinnitä tai poista irronneet laatat. Pohjustus CT 19. Täytöt RS 88. Tasoitus XXL, DX tai CN70 tasoiteella.</p> |
| TARKASTA RAKENTEET JA RATKAISUT AINA PAIKAN PÄÄLLÄ. TÄMÄ VALINTATAULUKKO ON VIITTEELLINEN. | | | | | | | | | | | |